Zubehör

Geräteträger mit Rückschlagventil, Sicherheitsventil und Manometer

-

- Das Manometer wird zur Überwachung der Druckluftanlage benötigt. Fehler (zu hoher oder zu niedriger
  Druck) können so schnell erkannt und behoben werden

- Das Sicherheitsventil dient zum Schutz des Kompressors und zur Einhaltung des maximalen Betriebsdruckes

- Das Rückschlagventil verhindert, dass das Fördergut in den Kompressor gelangen kann. Durch zusätzliche

Verrippung wird die Druckluft gekühlt. Dies begünstigt die spätere Kondensatbildung und Abscheidung

- Alle Geräte werden auf einem Geräteträger montiert. Dies erleichtert den Einbau und verhindert falsche
  Montage. Um Korrosion zu vermeiden, gibt es eine verzinkte und eine VA-Ausführung